

DE Maximale Anzahl von Batterien

Montage	Batteriekonfiguration	PO 1-phasig		PO 3-phasig		PO plus 3-phasig		Ocean2 1-phasig		Ocean2 3-phasig		Ocean2 plus 1-phasig	
		pro Stapel	pro System	pro Stapel	pro System	pro Stapel	pro System	pro Stapel	pro System	pro Stapel	pro System	pro Stapel	pro System
Bodenmontage	Nur PowerOcean-Batterien 5 kWh (BP800)	4	4	4	9	4	12	4	4	3	12 (Bis zu 3 Einheiten im Hauptstapel Bis zu 4 Einheiten im Erweiterungs- stapel)	3	12 (Bis zu 3 Einheiten im Hauptstapel Bis zu 4 Einheiten im Erweiterungs- stapel)
	Nur Ocean 2-Batterien 5 kWh	6* FW: 6.49.90.125 und höher	6	6*	9	6*	12	6* FW: 6.50.99.65 und höher	6	6*	12	6*	12
	Nur Ocean 2-Batterien 8 kWh	6*	6	6*	9	6*	12	6*	6	6*	12	6*	12
	O2-Batterien 5 kWh & 8 kWh im Mischbetrieb												
	BP800 & O2-Batterien im Mischbetrieb	4	4	4	9	4	12	4	4	4 (davon max. 2 BP800)	12 (davon max. 2 BP800)	4 (davon max. 2 BP800)	12 (davon max. 2 BP800)
Wandmontage	Nur PowerOcean-Batterien 5 kWh	3	3	3	9	3	12	3	3	3	12	3	12
	Nur Ocean 2-Batterien 5 kWh	3	3	3	9	3	12	3	3	3	12	3	12
	Nur Ocean 2-Batterien 8 kWh	3	3	3	9	3	12	3	3	3	12	3	12
	BP800 & O2-Batterien im Mischbetrieb	3	3	3	9	3	12	3	3	3 (davon max. 2 BP800)	12 (davon max. 2 BP800)	3 (davon max. 2 BP800)	12 (davon max. 2 BP800)

* Wenn mehr als 4 Batteriepacks pro Stapel installiert werden, prüfen Sie bitte die Einhaltung der örtlichen Vorschriften und ob die aktuelle Firmware-Version 6 Batteriepacks pro Stapel unterstützt.
Für den Mischbetrieb von OCEAN2-Batterien mit 5 kWh und 8 kWh gelten keine besonderen Anforderungen. Es gelten dieselben Mengenbegrenzungen wie bei der ausschließlichen Verwendung von 5-kWh- bzw. 8-kWh-Batterien.
Hinweis: PO 1-phasig, PO 3-phasig, PO plus 3-phasig, Ocean2 1-phasig: Mit der aktuellen Softwareversion werden kaskadierte Wechselrichterinstallationen weder mit reinen 8-kWh-Batteriekonfigurationen noch mit gemischten Konfigurationen mit 8-kWh-Batterien unterstützt.